

Návod ASTA A-2LBFB



RUČNÍ TLAKOVÝ ODVZDUŠŇOVAČ BRZDOVÉ KAPALINY

Čerpadlo pro odvzdušnění a výměnu brzdové kapaliny ATF z brzdového systému. Používá se také u systémů ABS.

Ochrana

Dodržujte obecné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti:

- Ochranný oděv, který zabraňuje kontaktu pokožky s vytékající kapalinou.
- Ochranné rukavice.
- Ochranné brýle.

Bezpečnostní opatření

Dodržujte:

- Používejte pouze upravené brzdové kapaliny.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno.
- Při výměně kapalin dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k rozlití jakékoli látky.

Technická specifikace:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Kapacita nádoby | 2 L |
| - Provozní tlak | 0,7 bar / 10 psi |
| - Maximální jmenovitý tlak | 2 bar / 30 psi |
| - manometr | 0-5 bar / 0-70 psi |

Postup plnění:

1. Ujistěte se, že uvnitř jednotky nezůstává žádný tlak. Tlak lze uvolnit z uvolňovacího ventilu na straně čerpadla.
2. Odstraňte uzávěr nové kapaliny na horní straně jednotky a naplňte jednotku novou brzdovou kapalinou. Ujistěte se, že v nádrži nezůstaly žádné zbytky staré kapaliny nebo nečistoty.

Odvzdušnění:

1. Použijte adaptér z nabídky dodané s přístrojem. Adaptér namontujte na hlavní válec brzdového systému.
2. Pumpujte rukojetí jednotky, dokud nedosáhnete doporučeného tlaku pro odvzdušnění. Povolte odvzdušňovací šroub a připojte hadičkou k vhodné nádobě. Jakmile uvidíte, že do nádoby přitéká nová kapalina, nipl uzavřete. Postup opakujte na všech 4 kolech.
3. Po dokončení procesu uvolněte tlak stisknutím uvolňovacího ventilu na boku pumpy. Po uvolnění odpojte přívodní hadici kapaliny s adaptérem na hlavním válci.

Poznámka: Adaptér odpojte až po uvolnění tlaku.

4. V případě potřeby upravte hladinu brzdové kapaliny v hlavním válci. Nasadte zpět uzávěr rezervoáru na vozidlo.
5. Odpadní brzdovou kapalinu bezpečně zlikvidujte.

Bezpečnostní upozornění

Po každém servisním zásahu musí být tlak vzduchu uvolněn pomocí vypouštěcího ventilu.

Důležité: Vždy dodržujte pokyny výrobce vozu. Následující pokyny jsou obecnými informacemi o odvzdušňování brzdových systémů.

VAROVÁNÍ: BRZDOVÁ KAPALINA JE NEBEZPEČNÁ LÁTKA! DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A DODRŽUJTE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Je zakázáno:

- Používat nářadí v rozporu s účelem stanoveným výrobcem.
- Provádět neoprávněné opravy a konstrukční změny nářadí. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití a provozu nářadí.