

Hydraulický zvedák 4t, pojízdný, nízkoprofilový, 100-520 mm GEKO G02033

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

Bezpečnostní prohlášení:

- Přístroj by měl být užíván pouze kvalifikovaným pracovníkem. Měl by být udržován v maximální možné čistotě.
- Maximální nosnost je 4 tuny. Nepřekračujte kapacitu 4 tuny.
- Používejte zařízení pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolovaných osob.
- Před použitím přístroje je třeba zajistit všechny volné kusy oděvu a svázat dlouhé vlasy do culíku.
- Při práci s přístrojem noste ochranné brýle splňující normu ANSI.
- Udržujte rovnováhu a nepoužívejte kluzkou obuv.
- Zvedák musí být umístěn na pevné vodorovné základně, která má větší nosnost, než je samotná nosnost zvedáku.
- Zvedané vozidlo musí mít zataženou ruční brzdu a zablokována všechna kola.
- Ihned po zvednutí břemena jej podepřete dodatečnou oporou.
- Před spuštěním vozidla se ujistěte, že nic a nikdo není pod ním.
- Při zvedání s břemenem nehýbejte více, než je to nutné.
- Před zvednutím vozidla se ujistěte, že je zvedák správně vycentrován. Nesprávné umístění zvedáku může způsobit poškození nebo zničení zvedáku.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Provéřte všechny funkční části. Pokud by byl zvedák poškozen, musí se nejprve vyřešit veškeré opravy a až poté je možné začít s prací.
- Zákaz použití přístroje pod vlivem léků a omamných a psychotropních látek.
- Zařízení nesmí být nijak upravováno a měněny jeho konstrukční vlastnosti.
- V zařízení se smí používat pouze hydraulické oleje, které se v nádrži nesmí míchat jeden s druhým.
- Hever udržujte na suchém místě bez přímého přístupu vody.
- Opravy smí provádět pouze pověřená osoba.

Poznámka: Tato upozornění nemohou zachytit veškeré situace, ke kterým může během použití zařízení dojít. Dbejte proto maximální opatrnosti při jeho použití. Neodborné použití může vést k úrazu

Technické údaje:

- **Nosnost:** 4 tuny
- **Minimální výška zdvihu:** 100 mm
- **Maximální výška zdvihu:** 520 mm
- **Hmotnost:** cca 35 kg

Práce s nářadím:

Zvednutí zvedáku

- Uzavřete uvolňovací ventil pomocí otočení páky po směru hodinových ručiček na maximální hodnotu.
- Zablokujte kola zvedaného vozidla.
- Podle servisního manuálu vozidla si nastudujte vhodné místo pro zvedání. Poté zvedák umístěte tak, aby byla jeho zdvihací část přímo proti určenému místu.
- Pumpujte pákou zvedáku, dokud nedojde ke kontaktu s vozidlem. Následně zkontrolujte, že je dosedací plocha zvedáku z předem stanoveném místě.
- Pokračujte s pumpováním páky, dokud nezvednete vozidlo do požadované výšky. Po zvednutí umístěte pod vozidlo vhodné podpěry a až poté zahajte na vozidle požadované práce.

Sundání zvedáku

- Bezpečně otevřete uvolňovací ventil pomocí pomalého otočení páky proti směru hodinových ručiček.

Servis přístroje:

Doplnění oleje

- Umístěte hever na rovnou plochu a umístěte do dolní pozice zvedací část.
- Použijte vhodný klíč na uvolnění inspekční destičky.
- Odstraňte olejovou zátku.
- Doplňte olej, dokud není hladina oleje těsně pod horní hranicí nádržky.
- Znovu našroubujte zátku nádrže.

Výměna oleje

- Plně otevřete uvolňovací ventil pomocí otáčení klikou proti směru hodinových ručiček.
- Otočte zvedák vzhůru nohama, aby mohl starý olej vytéct.
- Plně naplňte olejovou nádržku novým olejem. Při doplňování se snažte do nádržky nezanést žádné nečistoty. Olej doplňte těsně pod hranici nádržky.

Řešení závad:

Zvedák nezdvihne břemeno	Zvedák neudrží břemeno	Zvedák se nedá snížit	Zvedák zvedá špatně	Případy a řešení
				Uvolňovací ventil není kompletně uzavřen. Otočte je po směru hodinových ručiček.
				Vzduch v hydraulice. Odvzdušněte systém.
				Nízká hladina oleje. Doplněte požadované množství oleje.
				Nádržka na olej je příliš plná. Odpusťte přebytečný olej. Namažte pohyblivé součásti.
				Porucha hnacího ústrojí. Vyměňte hnací ústrojí.

EU Prohlášení o shodě

Distributor: AMNproTrade s.r.o. Vodařská 126/17, 61900, Brno, www.mojedilna.cz, email: info@mojedilna.cz, IČ: 08595798 DIČ: CZ08595798

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G02033

Hydraulický zvedák 4t, pojízdný, nízkoprofilový, 100 - 520 mm bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 1494:2000/A1:2008

a harmonizačními předpisy:

2006/42/WE

a je v souladu s CE certifikátem:

WE M8A 15 12 36776 078 ze dne 11.12.2015

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 9.9.2016 Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce (podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person