

POSTUP PRO NATOČENÍ MONTÁŽNÍHO PALCE PRO LITÉ DISKY VW TRANSPORTER NOVÉHO TYPU SE ZVÝŠENÝM OKRAJEM



Obr. 1.

Standardní nastavení montážního palce pro standardní disky.



Obr. 2

Pootočené nastavení pro lité ALU- disky VW Transporter nového typu

Postup pro natočení montážního palce pro lité ALU-disky VW Transporter nového typu se zvýšeným okrajem ráfku. Natočení montážního palce se provede následovně:

1. Na stůl zouvačky upnout ALU-disk VW Transporter nového typu (bez pneumatiky),

2. Na montážním palci povolit centrální šroub klíčem č.17, kterým je palec dotažen k šestihranné tyči,
3. Povolit pravý šroub IMBUS (Obr. 1,2),
4. Utahovat levý šroub IMBUS (Obr. 2), až se palec natočí do polohy, kdy mu nepřekáží zvýšený okraj ALU-disku. Palec natáčet po směru hodinových ručiček.
5. Všechny povolené šrouby znovu utáhnout.



Obr. 3

Pootočené nastavení pro lité ALU- disky VW Transporter nového typu

Montážní palec z přední strany po jeho natočení. Z obrázku je dobře vidět, že mezi levým naváděcím křídlem se vytvořil dostatečně velký prostor (označeno propisovačkou) pro zvýšený okraj ALU-disku VW Transporter nového typu.

UPOZORNĚNÍ

A

Natáčení montážního palce podle Obr. 2 provádět vždy s upnutým příslušným diskem VW Transporter nového typu. Palec natočit pouze na nezbytně nutnou míru, při které už nedochází ke kolizi mezi palcem a diskem.

B

Pokud budou montovány pneumatiky na standardní disky, vrátit natočení disku na Standardní nastavení podle Obr. 1.



FERDUS, s.r.o.
J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně,
info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390