

Přesné momentové klíče série T21 JONNESWAY

Návod k použití



Přesnost: $\pm 3\%$

Hodnota momentu se zobrazuje v číslech pro snadnou orientaci.

Klíč má měkkou rukojeť pro zvýšení pracovního komfortu.

Práce s klíčem:

1. Otočte zámek na konci rukojeti směrem vlevo, abyste jej odjistili.

POZOR: V případě, že před nastavováním požadovaného momentu zámek neodjistíte, bude jeho mechanismus následně poškozen.

2. Jakmile je zámek bezpečně odjistěn, otáčejte nastavovacím prstencem, dokud zobrazovací okénko neukáže požadovanou hodnotu momentu. Pak zámek opět zajistěte, a to jeho otočením směrem vpravo.

POZOR: Při otáčení nastavovacím prstencem nepřekračujte maximální hodnotu momentu – vnitřní mechanismus klíče se jinak vážně poškodí!

3. Pevně uchopte rukojeť a otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček. Přestaňte IHNED, jak uslyšíte cvaknutí. Při dosažení nastaveného momentu také dojde k mírnému ohnutí klíče, a to v místě oranžově vyznačeného přechodu mezi tělem a hlavou. Ohnutí je opět provázáno cvaknutím.

POZOR: Při nastavení nízkých hodnot momentu je velmi snadné jejich dosáhnutí. Proto doporučujeme si dotahování na nízké hodnoty vyzkoušet „nanečisto“, abyste předešli případným škodám způsobeným přetažením šroubu.

4. Po skončení práce nastavte moment zpět na hodnotu 0.

POZOR: Při vynulování nastavení klíče **NIKDY NEPŘEKRAČUJTE značku STOP** v zobrazovacím okénku!

UPOZORNĚNÍ:

1. Na kovovém těle klíče je znázorněna převodní stupnice. Slouží k převedení jednotek Nm – Ft-Lbs.
2. Momentový klíč je velmi přesné měřicí zařízení. NIKDY ho proto neužívejte jako klasickou ráčnu či klíč.
3. Každý z momentových klíčů JONNESWAY T21 byl pečlivě navržen a vyroben. NIKDY proto NEPŘEKRAČUJTE maximální moment, pro nějž byl klíč vyroben, jinak se vnitřní mechanismus vážně poškodí.
4. Momentový klíč pravidelně kalibrujte. Velmi doporučujeme kalibraci po 10 000 použitích nebo jednou ročně.
5. Při používání/kalibrování klíče je nejpřesnější silový bod uprostřed rukojeti. Špatně zvolený silový bod negativně ovlivní přesnost klíče.