

# Tester brzdové kapaliny QUATROS QS70012

## Návod k použití



**Charakteristika přípravku:** Přístroj na testování kvality brzdové kapaliny specifikací DOT3, DOT4, DOT5.1. Umožňuje rychlé zjištění stavu brzdové kapaliny změřením procentuálního obsahu vody v ní. Stav kapaliny indikují barevné LED diody na přístroji (tzv. semafor).

**POZOR:** Nesmí být použito na kapalinu specifikace DOT5 a další brzdové kapaliny na silikonové bázi.

### Pracovní postup:

1. Stiskněte tlačítko na krytu testeru (vedle spony). **Po stisknutí se musí rozsvítit zelená dioda.**
2. Sejměte kryt zkoušecího čidla (tzv. vidličky).
3. Zcela ponořte čidlo do brzdové kapaliny. Přístroj následně vyhodnotí její kvalitu (resp. obsah vody v kapalině) a ukáže výsledek na diodovém „semaforu“. Diody se postupně rozsvěcí se snižující se kvalitou kapaliny (čím více diod svítí, tím je stav kapaliny horší – zelená dioda nikdy nezhasne):  
Zelená: kapalina je zcela v pořádku (dioda indikuje i stav baterie)  
Zelená, Žlutá: < 1 % vody  
Zelená, Žlutá, Žlutá: cca 2 % vody  
Zelená, Žlutá, Žlutá, Červená: cca 3 % vody (**Kapalinu je doporučeno vyměnit!**)  
Zelená, Žlutá, Žlutá, Červená, Červená: > 4 % vody (**NEBEZPEČÍ! Kapalinu je nutno okamžitě vyměnit – obsah vody překročil bezpečnou hranici!**)
4. Po skončení testu omyjte čidlo proudem vody a osušte jej.
5. Přístroj se po cca 15 vteřinách sám vypne.

### Kontrola přístroje:

Abyste se ujistili, že tester pracuje správně, ponořte čidlo do vody. V takovém případě se musí na „semaforu“ rozsvítit červená barva.

### Výměna baterie:

Přístroj je napájen jednou baterií typu AAA (1,5V). Po jeho zapnutí se musí rozsvítit zelená dioda. V případě, že se rozsvítí červená nebo žádná dioda, je nutné baterii vyměnit.

1. Odstraňte kryt a starou baterii vyjměte.
2. Vložte novou baterii. Dbejte přitom na správnou polaritu.
3. Nasadte kryt baterie.
4. Zapněte přístroj. Pokud je nová baterie v pořádku, rozsvítí se zelená dioda.